

GUTEX Omnitherm®

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques :

Profilage du chant	Rainure et languette		
Épaisseur (mm)	40	60	80
Longueur x largeur (mm)	1 760 x 600		
Surface de recouvrement longueur x largeur (mm)	1 740 x 580		
Mètres carrés par panneau (m ²)	1,056		
Poids par panneau (kg)	5,92	8,87	11,83
Poids par m ² (kg)	5,6	8,4	11,2
Nombre de panneaux par palette	54	36	26
Mètres carrés par palette (m ²)	57,02	38,02	27,46
Poids par palette (kg)	350		
Densité brute (kg/m ³)	140		
Conductivité thermique (valeur nominale) λ_D (W/mK)	0,040		
Résistance thermique suivant EN-12667 R_D (m ² K/W)	1,00	1,50	2,00
Diffusion de vapeur (μ)	4		
Valeur sd (m)	0,16	0,24	0,32
Effort de compression/ résistance à la compression (kPa)	100		
Résistance à la traction perpendiculairement au plan du panneau (kPa)	10		
Absorption d'eau à court terme (kg/m ²)	≤ 1,0		
Résistance à l'écoulement (kPas/m ²)	100		
Capacité thermique spécifique (J/kgK)	2 100		
Comportement au feu : Euroclasse selon DIN EN 13501-1	E		

GUTEX Omnitherm® est un panneau isolant universel pour le toit et la façade.



036-03.301

Désignation : WF-EN 13171-T5-WS1,0-CS(10/Y)100-TR10-MU4-AFr100

Élimination : Catégorie vieux bois A2 ; codes de déchets suivant AVV:030105 ; 170201

GUTEX Omnitherm®

Matières

- › Bois de sapin et de pin non traité en provenance de la Forêt-Noire
- › Additifs :
 - 4,0 % de résine polyuréthane
 - 1,0 % de paraffine

Avantages

- › Emploi universel
- › Possibilité de pose des deux côtés
- › Peut être enduit
- › Pare-pluie à partir d'une pente de toiture de 15°
- › Résistant aux intempéries pendant 4 semaines comme toiture provisoire
- › Des bandes d'étanchéité pour clous ou taquets d'étanchéité ne sont pas requis
- › Pose plus rapide, aisée grâce à une précision dimensionnelle élevée
- › Profil de la densité brute monocouche et homogène
- › Étanche au vent
- › Résistant à l'humidité grâce à un traitement hydrophobe
- › Isolation thermique complémentaire
- › Réduction des ponts thermiques
- › Excellente capacité de stockage de la chaleur
 - › protection élevée contre la chaleur en été
- › Amélioration de l'isolation phonique
- › Régulation de l'humidité
- › Ouverture à la diffusion
- › Le bois, matière première renouvelable › recyclable
- › Fabriqué en Allemagne
- › Sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (natureplus)

DOMAINES D'APPLICATION

- › Destiné aux revêtements extérieurs directement sur constructions à ossatures bois, éléments en bois massif, sur murs maçonnés comme panneau porteur d'enduit et pour façades ventilées
- › Panneau de sous-toiture pare-pluie et isolation en pose directe sur chevrons
- › Isolation sous chevrons



Consignes pour la pose de GUTEX Omnitherm®

Généralités

- › Stocker et mettre en œuvre les panneaux dans un endroit sec
- › Épaisseur de panneau recommandée pour l'insufflation avec GUTEX Thermofibre® : ≥ 60 mm
- › Poser les panneaux perpendiculairement par rapport à la structure porteuse, avec précision et de manière jointive
- › Les joints verticaux sont décalés
- › Ne pas poser de panneaux endommagés
- › Les raccords et les intersections doivent être exécutés en étant étanches au vent et à la pluie battante
- › Effectuer la découpe avec des machines à bois courantes
- › Le panneau ne doit pas être posé comme un élément participant à la statique du bâtiment
- › Éviter des charges d'humidité accrues côté pièce

Pour le toit

- › GUTEX Omnitherm® ≥ 60 mm peut être posé directement sur les chevrons
- › GUTEX Omnitherm® 40 mm doit être posé uniquement sur un support continu
- › L'entraxe maximal des chevrons est de 90 cm
- › Décalage des joints sur le toit de rangée à rangée d'au moins 1 entraxe de chevron
- › Résistant aux intempéries pendant 4 semaines en tant que toiture provisoire
- › Ne pas marcher sur les espaces entre les chevrons
- › Fixer immédiatement avec contre-lattage
- › GUTEX Omnitherm® n'est pas un élément porteur (par ex. charges de neige)
- › Il est recommandé de poser les panneaux avec le côté imprimé orienté vers l'extérieur
- › Poser les panneaux à plat, avec précision et de manière jointive
- › Les moindres joints doivent être immédiatement obturés avec le mastic d'étanchéité GUTEX Abdichtmasse ou le système de colle GUTEX Klebesystem
- › Des rubans d'étanchéité pour clous ou taquets d'étanchéité ne sont pas requis
- › Les raccords et les intersections doivent être rendus étanches à la pluie avec le ruban adhésif GUTEX Klebeband et la couche d'apprêt GUTEX Voranstrich
- › Poser les panneaux Omnitherm avec la languette vers le faitage

Pour façade ventilée

- › Respecter les entraxes :
 - Épaisseur de panneau 40 mm
 - › entraxe max. 62,5 cm
 - Épaisseur de panneau 60-80 mm
 - › entraxe max. 83,5 cm
- › Fixer immédiatement avec le contre-lattage
- › Décalage des joints 30 cm minimum

Pour façade en crépi

- › Entraxe max. 62,5 cm
- › Épaisseur de panneau ≥ 60 mm
- › Tenir compte des directives de pose de GUTEX Thermowall



Hotline

Assistance technique France

Tél. : +33 647 0735 73

technique@gutex.fr

 **GUTEX®**
NATURELLEMENT EN BOIS

GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenberg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Tél. : + 49 7741/6099-0 | www.gutex.fr | info@gutex.fr

*La sensation
d'avoir pris la
bonne décision. C'est ça
l'effet GUTEX.*



**L'EFFET
GUTEX**